



RollerMouse Free3 - Friheden gør en mærkbar forskel.

RollerMouse Free3 & Free3 Wireless kombinerer høj præcision og høj komfort med et lavt design. Det her er redskabet til dig, der bevæger dig mellem forskellige arbejdspladser. Free3 har et lavt design og passer godt til slanke og kompakte tastaturer. Den høje cursorhastighed gør det enkelt og effektivt at flytte cursoren over flere eller store skærme. Den lange rullestav gør det nemt at variere arbejdsstillingen. Du arbejder hurtigere og mere bekvemt.



Hastighed uden kompromiser

Takket være større præcision og mindre fysisk belastning kan du arbejde mere effektivt. På RollerMouse Free3 kan du vælge mellem hele ti cursorhastigheder fra 600 til 2800 dpi. Nu kan du hurtigere og enklere flytte cursoren over store eller flere skærme. Du kan arbejde hurtigere og mere sikkert.


Bedre arbejdsflow - flere funktioner

Free3 har to nye fremad- og tilbageknapper, der er kompatible med de fleste browsere. For at give dig et bedre arbejdsflow har den også en rullestav med et blødere klik og en stabil bundplade i aluminium. Redskabet bliver en del af arbejdsprocessen i stedet for en forhindring mellem dig og din opgave.

Bred rullestav - friere håndbevægelser

To hænder er bedre end én. Ved at arbejde med begge hænder og variere arbejdsstillingen kan du undgå ubehag og forebygge smerter. Den åbne og mere stabile rullestav giver dig hele 35,5 cm at arbejde med, hvilket er mere end nogen af vores tidligere produkter har kunnet præstere.

RollerMouse Free3-familien



Funktioner

- A Kopier.** Ctrl + C med ét knaptryk.
- B Venstreklik.** Brug den store venstreknap til at venstreklikke med.
- C Sæt ind.** Ctrl + V med ét knaptryk.
- D Dobbeltklik.** Lav to klik i ét med "one touch"-dobbeltklikknappen.
- E Scrollhjul.** Siden ruller op og ned.
- F Hurtig og enkel hastighedsvælger.** Høj præcision justeres enkelt med et klik. Vælg mellem cursorhastigheder på 600 til 2800 dpi. Standardindstillingen er 1000 dpi.
- G Højreklik.** Brug den store højreknap for at højreklikke.
- H Knap til at navigere frem.**
- I Knap til at navigere tilbage.**
- J Rullestav.** Rul staven opad, nedad og til siden for at flytte cursoren. Brug begge hænder på den helt blotlagte rullestav for at opnå større variation og fleksibilitet.

Tekniske specifikationer

Bredde	48,9 cm
Dybde	12,1 cm
Højde	2,3 cm
Rullestav bredde	25 cm
Materiale på håndledsstøtte	Desinficerbart kunstlæder
Integreret håndledsstøtte	Ja
Cursorhastighed (dpi)	600 - 2800 dpi
Knapper/funktioner	9 knapper (7 programmerbare knapper)
Tilslutning	USB kabel eller trådløs
Driver	Plug-and-play. Drivere til programmering af knapper Kan hentes på support siden.
Garanti	2 år fra købsdato
Kompatibilitet	OSX & Windows