

## Kom i gang

1.




### Afmonter håndledsstøtten på RollerMouse Red

Sørg for at RollerMouse Red ikke er tilsluttet. Afmonter håndledsstøtten på RollerMouse Red ved hjælp af den nøgle som følger med RollerMouse. (se vejl. i æsken).



### Montering af underarmstøtten på bordet

Læg underarmstøtten på kanten af bordet med kunstlæderet opad. Skub underarmstøtten ind så beslagene på undersiden kan nå bordet. Spænd herefter vingeskruerne så underarmstøtten sidder



### Monter beslag

Pak underarmstøtten ud af æsken, og læg den på bordet med metalpladen opad. Monter de medfølgende beslag ved hjælp af vingeskruerne. Undgå at skrue den helt i.



### Arbejd mere sikkert og effektivt

Skub RollerMouse Red ind mellem underarmstøtten og dit tastatur og sørg for, at tasterne er synlige. Stram vingeskruerne, indtil underarmstøtten sidder helt fast. Fastgør tastaturstøtterne og tilslut din RollerMouse. Din underarmstøtte er nu klar til brug.

### Tekniske specifikationer

<b>A.</b> Bredde	49 cm
<b>B.</b> Dybde	13,5 cm
<b>C.</b> Bredde	60 cm
<b>D.</b> Dybde	25,5 cm
Materiale på håndledsstøtte	Desinficerbart kunstlæder
Garanti	2 år fra købsdato